

Części zamienne do głowicy laserowej stosowanej w spawarkach laserowych MAX i THEO

 M11		 M11		 M11		 M11	
Dysza do spawania z drutem 1,0-1,2 typ A	3L 04 020020	Dysza do spawania z drutem 1,2-1,6 typ B	3L 04 020021	Dysza do spawania z drutem do liniału	3L 04 020022	Dysza do spoin czołowych	3L 04 020024
 M11		 M6					
Dysza do spoin narożnych	3L 04 020025	Końcówka przewodnika drutu		0,8 mm: 3L 04 020013 1,0 mm: 3L 04 020014 1,2 mm: 3L 04 020015 1,6 mm: 3L 04 020016		Szybkozłącze przewodnika drutu (gniazdo w głowicy)	3L 04 010015
				 72 mm			
Rolka podajnika MAX MOST		0,8-1,0V: 3L 00 020017 1,2-1,6V: 3L 00 020018 0,8-1,0U: 3L 00 020027 1,2-1,6U: 3L 00 020028		Łącznik dyszy	3L 04 020030	Szybkozłącze przewodnika drutu (gniazdo w podajniku)	3L 04 010014
							
Szybkozłącze przewodnika drutu końcówka męska	3L 04 010012	Szkoło ochronne	3L 04 020023	Oring niebieski soczewki/szkła	3L 04 020028	Soczewka skupiająca	3L 04 020017
							
Prowadnik drutu 4 m		3L 04 020018		Prowadnik grafitowy drutu 3 m Prowadnik grafitowy drutu 4 m Prowadnik grafitowy drutu 5 m		3L 04 020032 3L 04 020033 3L 04 020034	